

Biegemaschine 24V

Belegungsplan Klemmleiste:

Klemme	Funktion	BMK
1	Spannungsversorgung (+) – Aktoren	24V DC
2	Spannungsversorgung (+) – Sensoren	24V DC
3	Spannungsversorgung (-)	0V
4	Spannungsversorgung (-)	0V
5	Endlagenschalter Presse oben	S1 (I1)
6	Endlagenschalter Presse unten	S2 (I2)
7	Endlagenschalter Transportschlitten hinten	S3 (I3)
8	Endlagenschalter Transportschlitten vorne	S4 (I4)
9	Taster Start	S5 (I5)
10	Lichtschanke Presse	B1 (I6)
11	Lichtschanke Abnahme	B2 (I7)
12	Lichtschanke Magazin	B3 (I8)
13		
14		
15	Presse hoch	Q1
16	Presse ab	Q2
17	Transportschlitten zurück	Q3
18	Transportschlitten vor	Q4

26pol. Steckerleiste

