



Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole!

DICHT KLEBER

Besser Kleben und Dichten

Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Fugen im Bad – auch kein Problem für diesen universell einsetzbaren Dicht-Profi.

Hochflexibel

+ innen & außen

+ wasserbeständig

+ für fast alle Materialien*

Sauber arbeiten mit Fugenspitze!



WAS GIBT'S ZU TUN?

- Im Bad kleben & abdichten
- Blechverwerhungen im Außenbereich dichten & kleben
- Fenster abdichten

SO EINFACH GEHT'S

MIT DER TUBE



Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



Oberflächen reinigen. DICHTKLEBER auf Glasprofil auftragen.



Glasprofil kräftig andrücken. Ggfs. mit einem Klebeband fixieren.



Abfugen des Glasprofils mit der Fliesenwand.



MIT DEM PRESSPACK



Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasgelung entfernen.



Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen.



Sockelfliese kräftig an die Wand drücken.



Nach Gebrauch wieder verschließen.

*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe. Nicht für Naturstein und Spiegel geeignet. Nicht geeignet in Kombination mit Chloriden (Pools).