



**schnelle  
Montage**

**kein  
Bohren**

**keine  
Leitungstreffer**

**einfach  
entfernbar**

# 4 Klebe- haken



1 Oberflächen reinigen.



2 Beutelkammern mischen.



3 Klebstoff mittig auftragen.



4 20 Sekunden fest andrücken.  
Nach 2 Stunden voll belastbar.

## Aufhängen ohne zu bohren

Klebehaken als Komplettset in Verbindung mit zweikomponentigem Spezialklebstoff im handlichen Portionsbeutel zur einfachen Montage.

Der schnellhärtende Klebstoff haftet auf allen tragfähigen Oberflächen und gleicht geringe Unebenheiten aus.

**Ideal für:** Befestigung von Lampenkabeln, abgehängten Lampen, Blumenampeln etc. an der Decke oder an der Wand.

### Decke/Wand

Beton	bis zu 5 kg
Stahl	bis zu 10 kg
Tapete	bis zu 2 kg
Putz	bis zu 2 kg
Fliese	bis zu 5 kg

max. kg<sup>1)</sup>  
**10**

<sup>1)</sup> Hält unter idealen Bedingungen maximal 10 kg/Haken. Klebkraft ermittelt auf glatten Stahlprüfkörpern. Bei Anwendungen an Wand und Decke kann sich die Klebkraft je nach Untergrund verringern.

**So einfach  
geht's:** ▶

mit Video

