

## Füllmengen

| FHB II-A S<br>Typ    | Bohrernennendurchmesser<br>[mm] | Bohrlochtiefe<br>[mm] | Füllmengen in Skalenteilen der Kartuschenskala | Anker per Kartusche FIS HB 360 S <sup>*)</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FHB II-A S M10 x 60  | 10                              | 75                    | 3                                              | 56                                             |
| FHB II-A S M10 x 75  | 10                              | 90                    | 4                                              | 42                                             |
| FHB II-A S M12 x 75  | 12                              | 90                    | 4                                              | 42                                             |
| FHB II-A S M16 x 95  | 16                              | 110                   | 8                                              | 21                                             |
| FHB II-A S M20 x 170 | 25                              | 190                   | 26                                             | 6                                              |
| FHB II-A S M24 x 170 | 25                              | 190                   | 26                                             | 6                                              |

<sup>\*)</sup> Maximale Anzahl mit einem Statikmischer.