

Fast & Fix - der schnelle Wandhaken

Mit Fast & Fix einfach befestigen

- Einfach und schnell befestigen. Ohne Hammer und ohne Bohrer.
- In die Wand drücken - fertig!
- Geeignet für leichte Gegenstände.
- Hinterlässt kaum Spuren beim Entfernen.
- Tragkraft: Ein Fast & Fix max. 8 kg, zwei Fast & Fix max. 16 kg.
- Wiederverwendbar



Leichte Gegenstände leicht befestigt




- Mit dem Fast & Fix Wandhaken befestigen Sie leichte Gegenstände wie Bilder, Schlüsselanhänger, Kleidungsstücke und vieles mehr.
- Die Tragkraft des Hakens beträgt bis zu 8 kg. Bei zwei verketteten Haken bis zu 16 kg.
- Ohne Werkzeuge, einfach und schnell montierbar. Den Fast & Fix Wandhaken mit dem Daumen an geeigneter Stelle in die Wand drücken - fertig!
- Geeignet für alle „weichen Wände“ aus z.B. Gipskarton, Weichholz, Putzoberflächen etc.
- Einfach demontierbar mittels Schraubendreher.
- Unbeschädigte Fast & Fix können immer wieder verwendet werden.
- Fast & Fix hinterlässt beim Entfernen kaum sichtbare Spuren.

Anwendungen



- Fast & Fix der ideale Wandhaken zum Aufhängen von: Bildern, Dekorationsgegenständen, Kleidungsstücken, Schlüsselbund, Thermometer, Wanduhren, Werkzeugen und vielem mehr.

Montage



Blister Fast & Fix schwarz



Blister Fast & Fix weiß



Zweitbehang leer Fast & Fix

FAST & FIX

Artikelbezeichnung	Art.-Nr	Inhalt	VE
Blister Fast & Fix schwarz	531114	8	10
Blister Fast & Fix weiß	531116	8	10
Fast & Fix Zweitbehang leer (Blisterstreifen für 10 Blisterkarten)	531720	-	1

