



einfach
befestigen

wiederverwendbar

inklusive
Supermagnete


einfach
entfernbar



2 Magnet- kralle



1 In die Wand drücken.



2 Deko anpinnen.



3 Fertig.



4 Entfernen- und wiederverwendbar.

Macht jede Wand zur Magnettafel

Die Magnetkralle ermöglicht kreative Gestaltungsfreiheit.

Ideal für: Gipskarton, weichen Putz, weiches Holz und Kork.

Perfekt für: Bilder, Notizen, Postkarten, Kühlschrankmagnete, Dekoration, Polaroids, Tickets und vieles mehr.

- Einfach und schnell befestigen.
- Geeignet für leichte Gegenstände.
- Einfach entfernbar.
- Hinterlässt kaum Spuren beim Entfernen.
- Wiederverwendbar.

Kreativer Tipp: Ideal zum Versenden mit deiner Einladung für Geburtstage oder Hochzeiten sowie von Babykarten.

So einfach
geht's:

mit Video

